

Snuggli®

Snug & Safe since 1968™



HIGH CHAIR CHAISE HAUTE SILLA ALTA

Read all instructions before assembly
and use of this product.
Keep instructions for future use.

Lire les instructions avant
l'assemblage et l'utilisation du produit.
Conserver ces instructions pour
référence ultérieure.

Lea las instrucciones antes de
armar y usar el producto.
Guarde estas instrucciones para
referencia futura.



TABLE OF CONTENTS

Warnings Below

Important Information Below

Assembly Parts Identification 1

Tools Required..... 1

Assemble the High Chair 2

Height Adjustment 5

Recline Adjustment..... 5

Using the Restraining System 5

Changing Shoulder Strap Position 6

Changing the Padded Seat Cover..... 6

Using the Tray 7

Using the Tray Liner..... 7

Using the Towel Rack 7

Storing the Tray 8

Fold High Chair Legs 8

Care and Maintenance..... 9

Limited Warranty 9

WARNINGS

⚠ WARNING

READ AND FOLLOW ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS! FAILURE TO DO SO COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH!

- **NEVER** leave child unattended. **ALWAYS** keep child in view while in the high chair.
- Adult assembly required. Take care when unpacking and assembling; contains small parts and sharp edges.
- To prevent a possible choking hazard, remove and discard packing material before using this product.
- **Prevent serious injury or death from falls or sliding out:**
The child should be secured in the high chair at all times by the restraining system, either in the reclining or upright position. The tray is not designed to hold the child in the chair. It is recommended that the high chair be used in the upright position only by children capable of sitting upright unassisted.
- The high chair is only for use with children who weigh less than 40 lbs (18 kg).
- **ALWAYS** secure child in the restraint.
- **DO NOT** use high chair if it is broken in any manner or parts are missing.
- **NEVER** move the high chair while it is occupied.
- **DO NOT** adjust seat height while the baby is in the high chair.
- **NEVER** adjust the seat back while baby is in the high chair.
- Care must be taken when folding or unfolding the high chair to prevent finger injury in hinge areas.

IMPORTANT INFORMATION

Read instructions carefully before use. Save these instructions for future reference. It is very important to assemble the high chair according to these instructions. **DO NOT USE YOUR HIGH CHAIR UNTIL YOU HAVE READ AND UNDERSTOOD THESE INSTRUCTIONS.** If you are missing parts, do not use the high chair and call **ParentLink at 1-800-374-3603 (U.S.A.), 1-937-773-3971 (Canada), or 01-800-706-12-00 (Mexico).**

Registration Information


Please register this product so we can reach you if there is a safety alert or recall. We will not sell, rent, or share your personal information. To register your product, please complete and mail the card that came with it or visit our on-line registration at **<https://plweb.evenflo.com/productreg.aspx>**

For future reference, record the Model Number and Date of Manufacture, which can be found on the back or bottom of the high chair.

Model Number: _____ **Date of Manufacture:** _____

ASSEMBLY PARTS IDENTIFICATION


To order replacement parts you can order online at **www.snugli.com** or call 1-800-374-3603. When you contact us, please have the product model number and date of manufacture.




TOOLS REQUIRED

Phillips Screwdriver
DO NOT USE POWER TOOLS! CAUTION: Tighten all screws until snug. **DO NOT** overtighten!


ParentLink.
answers. advice. affirmation.™
• **www.snugli.com** • USA: 1-800-374-3603, 8 AM – 5 PM E.T.
• Canada: 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00




To protect flooring, place a protective covering (cardboard, towel, small rug or blanket) beneath the high chair during assembly. Place the seat base **A** facing down on a flat surface. Slide the footrest tube **B** into the seat bottom, as shown. Secure footrest with two 1.75" (45 mm) screws **C**. Do not overtighten.




Place the seat assembly **D** on its side, as shown. Insert one leg assembly **E** through the left height adjuster **F**.




Turn over the seat assembly **D**, placing it on its other side, as shown. Insert the other leg assembly **G** through the right height adjuster **H**.



Place the seat assembly **D** upside down, as shown.




Install the H-frame **I** onto the rear legs **J**, as shown. Make sure the H-frame locks into both rear legs with audible clicks on each side. Pull on the H-frame **I** to make sure it is attached securely.




Install the front base **K** onto the front legs **L**, as shown. Make sure the front base locks into both front legs with an audible click on each side. Pull on the front base **K** to make sure it is attached securely.

7




Turn the high chair right side up, as shown. Holding the restraint straps out of the way, install the seat back **M** at an angle so that one recline post **N** goes into the first recline notch **O** on the seat base **P**. Lower the seat back so that the recline post on the other side of the seat is placed into the corresponding notch. Align the seat back hinges **Q** with the hinges on the seat base **P**, as shown. Your seat is now in the most upright position.

8



To secure the seat back **M** to the seat base, insert the recline pin **R** fully in the hinge on the back of the seat, as shown. **IMPORTANT:** Make sure you push the head of the recline pin past the plastic locking tab **S** to lock the pin in place.

9




Insert the crotch strap **T** through the bottom of the padded seat cover **U** (on some models), as shown.

Push the bottom of the seat pad **U** onto the bottom of the seat until it snaps into place.

⚠ WARNING


To avoid injury, **DO NOT** adjust seat height while the baby is in the high chair.





Place one foot on the front base **A**. Squeeze the height adjuster buttons **B** on each side of the high chair and raise or lower the high chair to one of six positions until it clicks into position. Pull up on the chair to make sure it is locked into position.

⚠ WARNING

- **NEVER** adjust the seat back while baby is in the high chair.
- **ALWAYS** use high chair in fully reclined position with children who are not capable of sitting upright unassisted.
- **ENSURE** both recline posts are in the same notches on both sides.



Squeeze the handle **A** on the seat back **B** and insert the seat bars **C** into one of three notches **D**. Release the handle to lock the seat back into position. **IMPORTANT:** The seat back **MUST** be locked into position before placing the baby in the high chair.




⚠ WARNING

- The child **MUST** be secured in the high chair at all times by the restraining system. The tray is not designed to hold the child in the chair.
- **NEVER** leave child unattended.


Place the baby in the seat and bring the crotch strap **A** up between the child's legs. Fasten each buckle **B** and pull the straps to tighten the waist restraint (shoulder restraints only for 5-pt) for a snug fit. **Note:** To loosen straps, push in the release button **C** on the buckle and pull upward.

1




To change position of the shoulder straps **A**, remove the access door **B** on the back of the seat.

2




Remove one shoulder strap **A**, at a time, then insert it in the appropriate slot **C** in the seat back. Make sure the shoulder strap **A** is completely through the slot, then pull it to make sure it is attached securely. Repeat for the other shoulder strap.

Install the access door **B**.




CHANGING THE PADDED SEAT COVER



To remove the padded seat cover **A**, remove the access door **B** on the back of the seat and remove the shoulder straps **C**. Remove the padded seat cover **A** to wash or replace.


To install padded seat cover, place it over the back of the seat back. Replace the shoulder straps, as described above.



To install tray **A**, place one foot on the front base **B** and align the slots beneath the tray with the armrests on the high chair. Pull out the one-hand tray release lever **C** under the tray and push the tray into one of three positions. Tug on the tray to make sure it is locked into place. You may also use both of your hands to squeeze two release levers **D** on either side of the tray to install it and adjust its position.


To remove the tray **A**, pull out the one-hand tray release lever **C**, or squeeze the two-hand release levers **D** and remove the tray from the high chair.

USING THE TRAY LINER



Fit the back of the tray liner **A** into the back of the tray **B**, then lay down the liner and press in for a snug fit. To remove, pull up on the front of the tray liner. The tray liner is dishwasher-safe (top rack only).


USING THE TOWEL RACK




A towel rack **A** on the back of the seat can be used for bibs, towels, or washcloths only. **Note:** Do not hang or attach any other item on the rack.

STORING THE TRAY

To store the tray **A**, snap it onto the cross tube **B**, as shown.



FOLD HIGH CHAIR LEGS



⚠ WARNING

Care must be taken when folding or unfolding the high chair to prevent finger injury in hinge areas.

To fold the high chair legs: Grasp the sliding locks **A** and slide downward while swinging the rear legs **B** toward the front until they lock into position.

To unfold the high chair legs: Stand the high chair up. Grasp the sliding locks **A** and slide downward while swinging the rear legs **B** to the rear until they lock into position.

Tip! For more compact storage, lower seat before folding (page 5).

CARE AND MAINTENANCE

- Check screws periodically for tightness.
- The plastic parts of the high chair may be sponged clean with mild soap and warm water. Do not use harsh detergents. Do not clean any part of the high chair in the dishwasher except the tray liner.
- **TO CLEAN THE TRAY:** Wash tray with mild soap and warm water and dry thoroughly before using. Do not immerse in water. Do not wash tray in dishwasher. Only the tray liner is dishwasher-safe (top rack only).
- **TO REMOVE THE PADDED SEAT COVER:** Release all buckles of the waist restraint. Push the restraints through the slits in the pad. Pull the back of the padded seat cover off the back of the seat.
- **TO CLEAN CLOTH PAD:** Padded seat cover is machine washable in cold water, gentle cycle. Tumble dry 10 – 15 minutes, low heat, remove immediately.
- **TO CLEAN THE WAIST RESTRAINT:** Wash by hand in cool water – **NO BLEACH**. Allow to air dry.

LIMITED WARRANTY

For a period of 90 days from the original purchase of this Product, Evenflo warrants to the original end user ("Purchaser") this Product (including any accessories) against defects in material or workmanship. Evenflo's sole obligation under this express limited warranty shall be, at Evenflo's option, to repair or replace any Product that is determined to be defective by Evenflo and determined to be covered by this warranty.

Repair or replacement as provided under this warranty is the exclusive remedy of the Purchaser. Proof of purchase in the form of a receipted invoice or bill of sale evidencing that the Product is within the warranty period must be presented to obtain warranty service. This express limited warranty is extended by Evenflo ONLY to the original Purchaser of the Product and is not assignable or transferable to subsequent purchasers or end users of the Product. For warranty service, contact ParentLink Consumer Resource Center at (800) 374-3603 or www.snugli.com.

EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS HEREBY DISCLAIMED. EVENFLO SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR PUNITIVE DAMAGES OF ANY KIND FOR BREACH OF THE EXPRESS LIMITED WARRANTY ON THIS PRODUCT, OR ANY WARRANTY IMPLIED BY OPERATION OF LAW. OTHER THAN THE EXPRESS LIMITED WARRANTY SET FORTH ABOVE, THERE ARE NO OTHER WARRANTIES THAT ACCOMPANY THIS PRODUCT AND ANY ORAL, WRITTEN OR ANY OTHER EXPRESS REPRESENTATION OF ANY KIND IS HEREBY DISCLAIMED.

ParentLink®

answers. advice. affirmation.™

- www.snugli.com • USA: 1-800-374-3603, 8 AM – 5 PM E.T.
- Canada: 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00

TABLE DES MATIÈRES

Avertissements.....	ci-dessous
Informations importantes.....	ci-dessous
Identification des pièces d'assemblage	11
Outils nécessaires	11
Pour assembler la chaise haute.....	12
Pour ajuster la hauteur.....	15
Pour ajuster l'inclinaison.....	15
Utilisation du système de retenue	15
Changement de la position de la sangle d'épaule	16
Changement du revêtement de siège.....	16
Pour utiliser la tablette	17
Pour utiliser la doublure de tablette	17
Utilisation du porte-serviettes	17
Rangement de la tablette	18
Pour replier les pieds de la chaise haute.....	18
Entretien et nettoyage	19
Garantie limitée	19

AVERTISSEMENTS

⚠️ AVERTISSEMENT

LIRE ET SUIVRE TOUS LES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS ! À DÉFAUT, RISQUE DE BLESSURES GRAVES OU DE DÉCÈS !

- **NE JAMAIS** laisser l'enfant sans surveillance. **TOUJOURS** garder l'enfant en vue lorsqu'il se trouve dans la chaise haute.
- Assemblage par adulte requis. Faire attention lors du déballage et de l'assemblage, contient des petites pièces et des bords tranchants.
- Pour éviter le danger d'asphyxie, ôter et se débarrasser du matériel d'emballage avant de se servir de ce produit.
- **Éviter de sérieuses blessures ou le décès causés par le glissement ou les chutes :**
L'enfant doit être maintenu à tout moment dans la chaise haute à l'aide du système de retenue, soit en position inclinée soit en position droite. La tablette n'est pas conçue pour maintenir l'enfant dans la chaise haute. La chaise haute ne peut être utilisée en position droite qu'avec des enfants capables de rester assis sans aucune aide.
- La chaise haute ne peut être utilisée que pour des enfants pesant moins de 18 kg (40 lb).
- **TOUJOURS** attacher l'enfant avec la ceinture de retenue.
- **NE PAS** utiliser la chaise haute si elle est cassée de quelque façon que ce soit ou si des pièces manquent.
- **NE JAMAIS** déplacer la chaise haute si elle est occupée.
- **NE PAS** ajuster la hauteur de la chaise haute lorsque le bébé se trouve dans la chaise haute.
- **NE JAMAIS** régler le dossier du siège lorsqu'un bébé est assis dans la chaise haute.
- Il faut faire attention lors du pliage ou du dépliage de la chaise haute pour éviter de ne pas se pincer les doigts dans les zones d'articulation.

INFORMATIONS IMPORTANTES

IMPORTANT : Lire soigneusement le mode d'emploi avant l'utilisation. Conserver ces instructions pour référence ultérieure. Il est très important d'assembler la chaise haute en suivant ces instructions. **NE PAS UTILISER LA CHAISE HAUTE AVANT D'AVOIR LU ET COMPRIS CES INSTRUCTIONS.**
Si des pièces manquent, ne pas utiliser la chaise haute et appeler le «ParentLink» en composant le **1-937-773-3971 (É.-U. et Canada) ou le 1-800-374-3603 (É.-U.).**

Informations d'enregistrement


Nous vous prions d'enregistrer ce produit afin de pouvoir être contacté en cas d'avertissement de sécurité ou de rappel. Nous nous engageons à ne pas vendre, louer ou partager vos informations personnelles.
Pour enregistrer votre produit, compléter et envoyer la carte jointe au produit ou visiter notre site d'enregistrement en ligne à **<https://plweb.evenflo.com/productreg.aspx>**

Pour référence ultérieure, noter le numéro de modèle et la date de fabrication qui se trouvent sur le dossier ou sous la chaise haute.

Numéro de modèle : _____ Date de fabrication : _____

IDENTIFICATION DES PIÈCES D'ASSEMBLAGE

Pour obtenir des pièces de rechange, passer la commande en ligne sur le site www.evenflo.com ou contacter Evenflo au (937) 773-3971. Avant de contacter Evenflo, se munir du numéro de modèle et la date de fabrication.




OUTILS NECESSAIRES


Tournevis cruciforme.
NE PAS SE SERVIR D'OUTILS ÉLECTRIQUES. ATTENTION : Bien serrer toutes les vis. **NE PAS** les serrer trop fort.

ParentLink®
answers. advice. affirmation.™



• www.snugli.com • USA: 1-800-374-3603 8 h à 17 h, heure normale de l'Est
• Canada: 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00





Afin de protéger le recouvrement du sol, mettre une couverture de protection (carton, serviette, petit tapis ou couverture) en dessous de la chaise haute pendant l'assemblage.
Placer la base du siège **A**, face orientée vers le bas, sur une surface plane. Faire glisser le tube du repose-pied **B** dans le fond du siège, comme illustré.
Fixer le repose-pied avec deux vis de 45 mm (1,75 po) **C**.
NE PAS les serrer trop fort.




Placer l'ensemble du siège **D** sur son côté, comme illustré. Insérer un ensemble de pied **E** dans le réglage de la hauteur gauche **F**.





Tourner l'ensemble du siège **D** pour le mettre sur son autre côté, comme illustré. Insérer l'autre ensemble de pied **G** dans le réglage de la hauteur droit **H**.




Mettre l'ensemble du siège **D** à l'envers, comme illustré.




Installer l'armature en H **I** sur les pieds arrière **J**, comme illustré.
S'assurer de bloquer l'armature en H dans les deux pieds arrière avec des clics audibles, de chaque côté.
Tirer sur l'armature en H **I** pour s'assurer qu'elle est bien bloquée.



Installer la base avant **K** sur les pieds avant **L**, comme illustré. S'assurer de bloquer la base avant dans les deux pieds avant avec un clic audible, de chaque côté.
Tirer sur la base avant **K** pour s'assurer qu'il est bien bloqué.




7





En écartant les courroies de retenue, installer le dossier du siège **M** avec un angle permettant d'installer un pivot d'inclinaison **N** dans la première encoche d'inclinaison **O** située sur la base du siège **P**. Abaisser le dossier du siège de façon à positionner le pivot d'inclinaison situé de l'autre côté du siège dans l'encoche correspondante. Aligner les charnières du dossier du siège **O** sur les charnières de la base du siège **P**, tel qu'illustré. Le siège est maintenant dans sa position la plus droite.

8




Pour fixer le dossier du siège **M** à la base, insérer complètement la tige d'inclinaison **R** dans la charnière située à l'arrière du siège, tel qu'illustré.
IMPORTANT : S'assurer de pousser la tête de la tige d'inclinaison de façon à ce qu'elle dépasse l'onglet de verrouillage en plastique **S** et qu'elle se bloque.

9



Faire passer la sangle d'entrejambe **T** par le fond du revêtement de siège en mousse **U**, comme illustré.




Pousser le fond du revêtement de siège **U** sur le fond du siège jusqu'à enclenchement.

⚠ AVERTISSEMENT


Afin d'éviter les blessures, **NE PAS** ajuster la hauteur du siège lorsque le bébé se trouve dans la chaise haute.

Mettre un pied sur la base avant **A**. Presser les boutons des ajusteurs de hauteur **B**, situés de chaque côté de la chaise haute et la soulever ou l'abaisser jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans l'une des six positions possibles. Tirer la chaise vers le haut pour s'assurer qu'elle est bloquée.




⚠ AVERTISSEMENT

- **NE JAMAIS** régler le dossier du siège lorsqu'un bébé est assis dans la chaise haute.
- **TOUJOURS** utiliser la chaise haute en position d'inclinaison totale lorsqu'elle est utilisée avec des enfants qui ne sont pas capables de s'asseoir sans aucune aide.
- **S'ASSURER** de placer les deux pivots d'inclinaison dans les mêmes fentes de chaque côté.




Presser la poignée **A** située derrière le dossier du siège **B** et insérer les barres du siège **C** dans l'une des trois fentes **D**. Relâcher la poignée pour bloquer le dossier du siège dans sa position.
IMPORTANT : Le dossier du siège **DOIT** être bloqué dans sa position avant de mettre le bébé dans la chaise haute.

Harnais à 3 points



Harnais à 5 points




⚠ AVERTISSEMENT

- L'enfant doit toujours être attaché dans la chaise haute avec le système de retenue, soit en position inclinée soit en position droite. La tablette n'est pas conçue pour maintenir l'enfant dans la chaise.
- **NE JAMAIS** laisser l'enfant sans surveillance.


Placer le bébé dans le siège et faire passer le panneau d'entrejambe **A** entre les jambes de l'enfant. Attacher chaque boucle **B** et tirer sur les sangles pour régler la ceinture de retenue et les sangles d'épaules (les sangles d'épaules seulement avec le harnais de 5 points) afin d'obtenir un ajustement confortable et correct.
Remarque : Pour desserrer les sangles, appuyer sur le bouton de dégagement de la boucle **C** et tirer vers le haut.

1




Pour changer la position des sangles d'épaule **A**, retirer le couvercle d'accès **B**, situé derrière le dossier du siège.

2




Enlever une sangle d'épaule **A** à la fois et la faire passer ensuite dans la fente appropriée **C**, située sur le dossier du siège. S'assurer de faire passer complètement la sangle d'épaule **A** par la fente et la tirer ensuite pour s'assurer qu'elle est bien attachée. Répéter l'opération pour l'autre sangle d'épaule.

Monter le couvercle d'accès **B**.




CHANGEMENT DU REVÊTEMENT DE SIÈGE



Pour retirer le revêtement de siège **A**, ôter le panneau d'accès **B** situé derrière le dossier du siège et retirer les courroies d'épaule **C**. Retirer le revêtement de siège **A** pour le laver ou le remplacer.


Pour remettre en place le revêtement du siège, le placer par-dessus le dossier du siège. Remettre en place les courroies d'épaule, selon les indications plus haut. Replacer le panneau d'accès **B**.



Pour installer la tablette **A**, mettre un pied sur la base avant **B** et aligner les fentes en dessous de la tablette et les accoudoirs de la chaise haute. Tirer sur la poignée de libération de la tablette **C**, située en dessous de celle-ci, et pousser la tablette dans l'une des trois positions possibles. Tirer sur la tablette pour s'assurer qu'elle est bien bloquée. On peut également se servir de ses deux mains pour faire pression sur les deux leviers de libération **D**, situés de chaque côté de la tablette pour l'installer et régler sa position.


Pour ôter la tablette **A**, tirer sur la poignée de libération de la tablette **C** ou appuyer sur les deux leviers de libération à deux mains **D** et ôter la tablette de la chaise haute.

POUR UTILISER LA DOUBLURE DE TABLETTE




Certains modèles sont dotés d'une Doublure de protection de tablette **A**. Insérer les onglets **B**, situés sur la doublure de protection de tablette, dans l'arrière de la tablette. Ensuite, mettre la doublure à plat et appuyer sur celle-ci pour bien l'ajuster. Pour l'ôter, soulever le devant de la doublure de protection. La doublure de protection peut être lavée au lave-vaisselle (panier supérieur uniquement).


UTILISATION DU PORTE-SERVIETTES




Un porte-serviettes **A**, situé derrière le dossier du siège peut être utilisé exclusivement pour les serviettes, les bavettes et les gants de toilette. **Remarque :** Ne pas suspendre ou attacher d'autres articles au porte-serviettes.



Pour ranger la tablette **A**, l’enclencher sur le tube transversal **B**, tel qu’illustré.



POUR REPLIER LES PIEDS DE LA CHAISE HAUTE



⚠ AVERTISSEMENT

Il faut faire attention lors du pliage ou du dépliage de la chaise haute pour éviter de ne pas se pincer les doigts dans les zones d’articulation.

Pour replier les pieds de la chaise haute :
Prendre en main les verrouillages coulissants **A** et les faire glisser vers le bas tout en faisant pivoter les pieds arrière **B** vers l’avant jusqu’à enclenchement.

Pour déplier les pieds de la chaise haute :
Mettre la chaise haute en position droite. Prendre en main les verrouillages coulissants **A** et les faire glisser vers le bas tout en faisant pivoter les pieds arrière **B** vers l’arrière jusqu’à enclenchement.

Conseil ! Pour un rangement plus compact, abaisser le siège avant de plier la chaise (page 15).

- Vérifier périodiquement si les vis sont bien serrées.
- Les pièces en plastique de la chaise haute peuvent être nettoyées avec de l’eau tiède, une éponge propre et du savon neutre. Ne pas utiliser de détergents abrasifs. Ne nettoyer aucune partie de la chaise haute dans un lave-vaisselle à l’exception de la doublure de tablette. Ne nettoyer aucune partie de la chaise haute dans un lave-vaisselle à l’exception de la doublure de tablette.
- **POUR NETTOYER LA TABLETTE :** Laver la tablette à l’eau tiède et au savon neutre. La sécher complètement avant l’usage. Ne pas l’immerger dans l’eau. **NE PAS** laver la tablette dans un lave-vaisselle. Seule la doublure de tablette est lavable au lave-vaisselle (panier supérieur uniquement).
- **POUR ÔTER LE COUSSIN :** Déboucler toutes les ceintures de retenue. Faire passer les ceintures de retenue par les fentes du coussin. Ôter l’arrière du coussin du dossier du siège.
- **POUR NETTOYER LE COUSSIN EN TISSU :** Le coussin du siège peut être lavé en machine, à l’eau froide, au cycle délicat. Le sécher au sèche-linge à basse température, pendant 10 à 15 minutes et le retirer immédiatement.
- **POUR NETTOYER LA CEINTURE DE RETENUE :** Laver à la main à l’eau froide – **NE PAS D’EAU DE JAVEL.** Laisser sécher à l’air.

GARANTIE LIMITÉE

Evenflo garantit ce Produit (y compris les accessoires) à l’utilisateur final d’origine (« Acheteur ») contre tout défaut de matériau ou de fabrication pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date de l’achat initial de ce produit. La seule responsabilité d’Evenflo sous les termes de cette garantie explicite limitée est de réparer ou de remplacer, à sa discrétion, tout Produit qu’il jugera être défectueux et qui sera déterminé par Evenflo être couvert sous les termes de cette garantie.

La réparation ou le remplacement sous les termes de cette garantie est le seul recours de l’Acheteur. La preuve d’achat sous la forme d’une facture ou d’un contrat de vente, prouvant que le produit est toujours sous la période de garantie, doit être fournie pour obtenir le service de garantie. Cette garantie explicite limitée est accordée EXCLUSIVEMENT par Evenflo à l’Acheteur initial de ce Produit et ne peut être attribuée, ni transférée aux acheteurs ou utilisateurs ultérieurs de ce Produit. Pour le service de garantie, veuillez contacter le centre « ParentLink Consumer Resource Center » d’Evenflo au (937) 773-3971 ou www.snugli.com.

À L’EXCEPTION DE CE QUI EST INTERDIT PAR LA LOI APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR COMMERCIALE OU D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER DE CE PRODUIT EST EXCLUE. EVENFLO NE SERA PAS TENU POUR RESPONSABLE POUR TOUS DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS, SPÉCIAUX OU DOMMAGES-INTÉRÊTS DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT POUR MANQUEMENT À TOUTE GARANTIE EXPLICITE LIMITÉE DE CE PRODUIT OU TOUTE GARANTIE IMPLICITE SOUS-ENTENDUE PAR LA LOI. AUCUNE AUTRE GARANTIE NE COUVRE CE PRODUIT. À L’EXCEPTION DE LA GARANTIE EXPLICITE LIMITÉE CI-PRÉSENTÉE, AUCUNE AUTRE GARANTIE NE COUVRE CE PRODUIT ET TOUTE REPRÉSENTATION ORALE, ÉCRITE OU EXPLICITE DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT EST EXCLUE PAR LA PRÉSENTE.

ParentLink.

answers. advice. affirmation.™

www.snugli.com • USA: 1-800-374-3603 8 h à 17 h, heure normale de l’Est
• Canada: 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00

ÍNDICE

Advertencias.....

abajo

Información importante.....

abajo

Identificación de las partes para ensamble.....

21

Herrameintas necesarias.....

21

Ensamblar la silla alta.....

22

Ajuste de la altura.....

25

Ajuste de la inclinación.....

25

Cómo usar la sistema de correa

25

Cómo cambiar la posición de la correa para el hombro

26

Cómo cambiar el acolchado del asiento

26

Cómo usar la charola.....

27

Uso del forro de charola.....

27

Uso del toallero.....

27

Almacenamiento de la charola

28

Cómo plegar las patas de la silla alta.....

28

Cuidado y mantenimiento.....

29

Garantía limitada

29

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIA

¡LEA Y SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES! ¡SI NO LO HACE PODRÍAN OCURRIR LESIONES GRAVES O LA MUERTE!

• **NUNCA** descuide al niño. Mientras el bebé esté en la silla alta, manténgalo **SIEMPRE** al alcance de su vista.

• Requiere armado por un adulto. Tenga cuidado al desempacar y armar; contiene piezas pequeñas y bordes cortantes.

• Para evitar el riesgo de asfixia, quite y deseche el material de empaque antes de usar este producto.

• **Prevenga las lesiones graves o hasta la muerte producidas por las caídas o deslizamientos del bebé:**

El bebé debe estar sujeto en todo momento a la silla alta con el sistema de correas, ya sea en la posición reclinada o recta. La charola no está diseñada para sujetar al bebé en la silla. La silla alta puede utilizarse en la posición recta sólo con niños que puedan sentarse derechos sin la ayuda de un adulto.

• La silla alta sólo debe utilizarse con niños que pesen menos de 18 kg (40 lbs).

• Sujete **SIEMPRE** al bebé con el sistema de correas.

• **NO** utilice la silla alta si está rota o si falta alguno de sus componentes.

• **NUNCA** mueva la silla alta mientras el bebé está en ella.

• **NO** ajuste la altura de la silla con el bebé sentado en ella.

• **NUNCA** ajuste el respaldo del asiento mientras el bebé está en la silla alta.

• Debe tenerse cuidado al plegar o desplegar la silla alta para evitar lesiones en los dedos causadas por las áreas con bisagras.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

IMPORTANTE: Lea detenidamente las instrucciones antes de usar el producto. Guarde estas instrucciones para referencia futura. Es muy importante armar la silla alta como se indica en estas instrucciones. **NO USE LA SILLA ALTA HASTA QUE HAYA LEÍDO Y ENTENDIDO ESTAS INSTRUCCIONES.** Si faltara alguna pieza, no use la silla alta y llame a **ParentLink al 01-800-706-12-00 (México) o al 1-800-374-3603 (EE.UU.).**

Información de Registro

Registre este producto para que podamos comunicarnos con usted en caso de un aviso de seguridad o retiro de producto del mercado. No venderemos, alquilaremos ni compartiremos su información personal. Para registrar su producto, llene debidamente y envíe por correo la tarjeta que se incluye o visite nuestro registro en línea en **<https://plweb.evenflo.com/productreg.aspx>**

Para referencia futura, registre el número de modelo y la fecha de fabricación, los cuales pueden encontrarse en el respaldo o la parte inferior de la silla alta.

Número de modelo: _____

Fecha de la fabricación : _____

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES PARA ENSAMBLE

Para ordenar piezas de repuestos puede hacer el pedido en línea en www.evenflo.com o comunicarse con Evenflo al 1-800-233-5921. Tenga a mano el numero de modelo y la fecha de fabricación cuando se comunique con nosotros.

Tornillo de 45 mm (1,75 de pulg) (2)

Ensamble del Respaldo del asiento

Ensamble de la Base del asiento

Descansapiés

Pasador de reclinado

Acolchado del asiento

Ensamble de la charola

Forro de charola (en algunos modelos)

Correas para la cintura y la entrepierna

Ensamble de pata (2)

Armazón H

Base frontal

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Desarmador Phillips.
NO USE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS. PRECAUCIÓN: Apriete los tornillos hasta que queden firmes. **NO** apriete más de lo necesario.

ParentLink[®]


answers. advice. affirmation.™

www.snugli.com • USA: 1-800-374-3603 8 AM a 5 PM hora del Este


• Canada: 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00

20



21





Para proteger el piso, coloque una cubierta protectora (cartón, toalla, alfombra pequeña o cobertor) debajo de la silla alta durante el ensamble.
Coloque la base del asiento **A** orientada hacia abajo sobre una superficie plana. Deslice el tubo del descansapiés **B** en la parte inferior del asiento, como se muestra.
Asegure el descansapiés con dos tornillos de 45 mm (1,75 pulg) **C**. **NO** apriete más de lo necesario.




Coloque el ensamble del asiento **D**, de lado, como se muestra.
Inserte el ensamble de la pata **E** a través del ajustador de altura izquierdo **F**.





Voltee el ensamble del asiento **D**, colocándolo del otro lado, como se muestra.
Inserte el otro ensamble de la pata **G** a través del ajustador de altura derecho **H**.




Coloque el ensamble del asiento **D**, boca abajo, como se muestra.




Instale el armazón H **I** en las patas traseras **J**, como se muestra.
Asegúrese de que el armazón H encaje en ambas patas traseras con un chasquido en cada lado.
Jale el ensamble H **I** para asegurarse de que esté acoplado firmemente.



Instale la base delantera **K** en las patas delanteras **L**, como se muestra.
Asegúrese de que la base delantera encaje en ambas patas delanteras con un chasquido en cada lado.
Jale la base delantera **K** para asegurarse de que esté acoplado firmemente.




7




Sujete y aparte las correas de sujeción, e instale el respaldo del asiento **M** inclinado para que uno de los postes de reclinado **N** entre en la primera muesca de reclinado **O** en la base del asiento **P**. Baje el respaldo del asiento para que el poste de reclinado en el otro lado del asiento se coloque en la muesca correspondiente. Alinee las bisagras del respaldo del asiento **Q** con las bisagras en la base del asiento **P**, como se muestra. Coloque el respaldo del asiento en posición vertical.

8



Para asegurar el respaldo del asiento **M** a la base, inserte por completo el pasador de reclinado **R** en la bisagra del respaldo del asiento, como se muestra. **IMPORTANTE:** Asegúrese de empujar la cabeza del pasador de reclinado más allá de la lengüeta de fijación **S** para fijar el pasador en su lugar.

9



Inserte la correa de la entrepierna **T** a través de la parte inferior del acolchado de espuma del asiento **U**, como se muestra.




Empuje la parte inferior del acolchado del asiento **U** en la parte inferior del asiento hasta que encaje en su lugar.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar lesiones, **NO** ajuste la altura de la silla con el bebé sentado en ella.


Coloque un pie sobre la base frontal **A**. Apriete los botones del ajustador de altura **B** ubicados a cada lado de la silla alta y levante o baje la silla alta a una de las seis posiciones hasta que encaje en su posición con un clic. Jale la silla hacia arriba para asegurarse de que esté bloqueada en su posición.




⚠ ADVERTENCIA

- **NUNCA** ajuste el respaldo del asiento mientras el bebé está en la silla alta.
- **SIEMPRE** use la silla alta en la posición de reclinado completo cuando la use con niños que no sean capaces aún de sentarse erguidos sin ayuda.
- **ASEGÚRESE** de que ambos postes de reclinado estén en las mismas muescas en ambos lados.


Apriete el asa **A** en el respaldo del asiento **B** e inserte las barras del asiento **C** en una de las tres muescas **D**. Libere el asa para ajustar firmemente el asiento de nuevo en su posición. **IMPORTANTE:** El respaldo del asiento **DEBE** ajustarse firmemente en su posición antes de colocar al bebé en la silla alta.



Arnés de 3 puntos



Arnés de 5 puntos




⚠ ADVERTENCIA

- El bebé debe estar sujeto en todo momento a la silla alta con el sistema de correas, ya sea en la posición reclinada o recta. La charola no está diseñada para sujetar al bebé en la silla.
- **NUNCA** descuide al niño.


Coloque al bebé en el asiento y suba el panel de la entrepierna **A** entre las piernas del niño. Abroche cada hebilla **B** y jale las correas para ajustar el cinturón de seguridad y las correas para el hombro (las correas para el hombro solamente con el arnés de 5 puntos) hasta que queden cómodamente ajustados. **Nota:** Para aflojar las correas, presione el botón de liberación **C** de la hebilla y jale hacia arriba.

1




Para cambiar la posición de las correas para los hombros **A**, retire la puerta de acceso **B** en el respaldo del asiento.

2




Retire una correa para el hombro **A**, a la vez, y luego insértela en la ranura **C** apropiada en el respaldo del asiento. Asegúrese de que la correa para el hombro **A** pase por completo a través de la ranura, luego jale la correa para asegurarse de que esté bien acoplada. Repita el procedimiento en la otra correa para el hombro.

Instale la puerta de acceso **B**.




CÓMO CAMBIAR EL ACOLCHADO DEL ASIENTO



Para retirar el acolchado del asiento **A**, retire la puerta de acceso **B** en la parte trasera del asiento y retire las correas para los hombros **C**. Retire el acolchado del asiento **A** para guardarlo o reemplazarlo.


Para instalar el acolchado del asiento, colóquelo sobre la parte trasera del respaldo del asiento. Vuelva a colocar las correas para los hombros, como se describe arriba. Vuelva a colocar la puerta de acceso **B**.



Para instalar la charola **A**, coloque un pie en la base delantera **B** y alinee las ranuras debajo de la charola con los descansabrazos en la silla alta. Jale con una mano la palanca de liberación **C** localizada debajo de la charola y empuje la charola en una de las tres posiciones. Jale la charola para asegurarse de que está fija en su lugar. También puede usar ambas manos para apretar las dos palancas de liberación **D** en ambos lados de la charola para instalarla y ajustar su posición.


Para retirar la charola **A**, jale con una mano la palanca de liberación de la charola **C** o apriete con ambas manos las dos palancas de liberación **D** y retire la charola de la silla alta.

USO DEL FORRO DE CHAROLA




Algunos modelos vienen con un forro de charola **A**. Inserte las lengüetas **B** del forro de charola en la parte posterior de la charola, luego baje el forro y presione para que encaje ajustadamente. Para quitar el forro, jale hacia arriba la parte delantera del forro de charola. El forro se puede lavar en la lavadora de platos (rejilla superior únicamente).

USO DEL TOALLERO




El soporte para toalla **A** ubicado en la parte posterior del asiento puede usarse para toallas, baberos, o paños de limpieza solamente. **Nota:** No cuelgue ni acople ningún otro artículo en el toallero.

Para almacenar la charola **A**, encájela en el tubo transversal **B**, como se muestra.



CÓMO PLEGAR LAS PATAS DE LA SILLA ALTA



⚠ ADVERTENCIA

Debe tenerse cuidado al plegar o desplegar la silla alta para evitar lesiones en los dedos causadas por las áreas con bisagras.

Para plegar las patas de la silla alta: Sujete los seguros deslizables **A** y deslice hacia abajo mientras desplaza las patas traseras **B** hacia adelante hasta que se ajusten firmemente en su posición.

Para desplegar las patas de la silla alta: Coloque de pie la silla alta. Sujete los seguros deslizables **A** y deslice hacia abajo mientras desplaza las patas traseras **B** hacia atrás hasta que se ajusten firmemente en su posición.

¡Sugerencia! Para un almacenamiento más compacto, baje el asiento antes de doblarla (página 25).

- Revise los tornillos periódicamente para verificar que estén bien apretados.
- Las piezas de plástico de la silla alta pueden limpiarse con una esponja humedecida en agua tibia y jabón suave. No use detergentes fuertes. No lave ninguna pieza de la silla alta en el lavavajillas. No lave ninguna parte de la silla alta en la lavadora de platos, excepto el inserto de la charola.
- **PARA LIMPIAR LA CHAROLA:** Lave la charola con jabón suave y seque bien antes de usar. NO la sumerja en agua. NO lave la charola en la máquina lavaplatos. Sólo el inserto de la charola puede lavarse en la lavadora de platos (rejilla superior únicamente).
- **PARA QUITAR EL ACOLCHADO:** Libere las hebillas de la correa de la cintura. Pase las correas por las ranuras del acolchado. Jale el acolchado para quitarlo del respaldo del asiento.
- **PARA LIMPIAR EL ACOLCHADO DE TELA:** El acolchado del asiento se puede lavar en la lavadora de ropa en agua fría, ciclo para prendas delicadas. Seque el acolchado de tela en la secadora durante 10 a 15 minutos, a baja temperatura. Sáquelo de la secadora inmediatamente.
- **PARA LIMPIAR EL CINTURÓN DE SEGURIDAD:** Lave a mano con agua fría – NO USE BLANQUEADOR. Deje secar al aire.

GARANTÍA LIMITADA

Durante un periodo de noventa (90) días a partir de la fecha de compra original de este Producto, Evenflo garantiza al usuario final ("Comprador") que este Producto (incluidos sus accesorios) está libre de defectos de material y mano de obra. La única obligación de Evenflo bajo esta garantía limitada expresa será, a opción de Evenflo, reparar o reemplazar un Producto que Evenflo haya determinado que es defectuoso y que esté cubierto bajo esta garantía.

La reparación o reemplazo tal como se especifica en esta garantía es el único recurso para el Comprador. Para obtener el servicio de garantía es necesario presentar comprobante de compra en forma de recibo o factura de compra en donde conste que el Producto está dentro del periodo de garantía. Evenflo extiende esta garantía limitada expresa al comprador original del Producto solamente y no es asignable ni transferible a compradores o usuarios finales subsiguientes. Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con ParentLink Consumer Resource Center de Evenflo al (800) 374-3603 or www.snugli.com.

EXCEPTO EN LA MEDIDA QUE LA LEY APLICABLE LO PROHÍBA, POR MEDIO DE LA PRESENTE SE NIEGA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD REFERENTE A CUALQUIER USO GENERAL O ESPECÍFICO DE ESTE PRODUCTO. EVENFLO NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O INDIRECTO CAUSADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RESPECTO A ESTE PRODUCTO. NINGUNA OTRA GARANTÍA ACOMPAÑA A ESTE PRODUCTO Y SE NIEGA CUALQUIER OTRA DECLARACIÓN ORAL, ESCRITA O EXPRESA DE CUALQUIER TIPO.

ParentLink®

answers. advice. affirmation.™

- www.snugli.com • USA: 1-800-374-3603 8 AM a 5 PM hora del Este
- Canada: 1-937-773-3971 • México: 01-800-706-12-00

